Кресло Guest

ПАСПОРТ

Порядок сборки кресла с механизмом вращения

Сборку следует производить на полу, покрытом тканью или бумагой во избежания загрязнения мебели. Кресло поставляется в 2-х пакетах.

1. Снять заглушку дна основания, открутив винты М6х20.
2. Совместить присадочные отверстия на корпусе кресла с отверстиями в механизме вращения.
3. Зафиксировать механизм вращения винтами М8х60 к корпусу кресла сквозь технические отверстия.
4. Установить заглушку дна основания, с помощью винтов М6х20.
5. Установить подпятники равномерно по периметру дна основания.

Порядок сборки кресла без механизма вращения

Сборку следует производить на полу, покрытом тканью или бумагой во избежания загрязнения мебели. Кресло поставляется в 2-х пакетах.

1. Снять заглушку дна основания, открутив винты М6х20.
2. Совместить присадочные отверстия на корпусе кресла с отверстиями в основании.
3. Зафиксировать основание винтами М8х60 к корпусу кресла.
4. Установить заглушку дна основания, с помощью винтов М6х20.
5. Установить подпятники равномерно по периметру дна основания.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать в в помещении с температурой от +10° С до +28° С и относительной влажностью воздуха 65±15%.

Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов. Перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.

Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.

Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность изделия мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.

Правила ухода за тканевыми чехлами

<u>Общие загрязнения</u>

1.Ручная и машинная стирка запрещена.
2.Разрешена химчистка с углеводородом при ограниченном добавлении воды.
3.Гладить при температуре не выше 110 град. С.
4.Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.
5.При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.

<u>Локальные специфические загрязнения</u>

1.Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
2.Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3.Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
4.Пятно следует протирать по направлению от края к центру.
5.Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.
6.При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглощающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

Лицевые чехлы несъемные.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил ухода и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разноотеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Паспорт изделия необходимо сохранять в течение всего срока гарантии.

Свидетельство о приёмке

Дата выпуска:
Код изделия:
Артикул ткани:
Мастер:
ОТК:

Кресло Guest



1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором находятся изделия мягкой мебели.

2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуретана обычно становится мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор пенополиуретана при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.

Кресло Guest

3. Мягкость набитых пенополиуретаном соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.

4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.