OGOGOHOME

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма



Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма





Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма

Комплектовочная ведомость деталей

Наименование деталей	Размер, мм	Кол, шт
Спинка головная	2040x770x450	1
Царга боковая левая	1890x400x200	1
Царга боковая правая	1890x400x200	1
Царга ножная	2040x400x200	1
Гибкое основание	2000x1600x70	1
Комплект фурнитуры	300x200x200	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры и комплектующих
Кровать Litta Simple 1600
без подъемного механизма

№	Номенклатура		Количество, шт.
1	Стяжка угловая 200х200		x 4
2	Полка		x 4
3	Демпфер		x 12
4	Винт М8х20 с прессшайбой		x 22
5	Штырь от штырьевой части механизма соединительного.		x 4
6	Опора центральная		x1
7	Винт М8х40 с прессшайбой		x2
8	Гайка М8 с нейл. вставкой DIN 985		x2

Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма

Схема сборки корпуса шаг 1



Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма

Схема сборки корпуса шаг 2



Примечание !

Кровать данной модели имеет три варианта установки матраса:

1-й пояс, для установки матраса высотой 16-21мм..
2-й пояс, для установки матраса высотой 21-27мм..
3-й пояс, для установки матраса высотой 27-33мм..

Для удобства монтажа, на деталях изделия находятся определяющие наклейки.

Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма

Схема сборки корпуса шаг 3

Винт М8х40  Х2	Центральная опора  Х1
Гайка М8  Х2	

Кровать Litta Simple 1600
Без подъемного механизма

Схема установки центральной опоры шаг 4.



Установить гибкое основание в корпус кровати.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Кровать должна использоваться с матрасом размерами 2000*1600мм.
2. Максимальная нагрузка на спальное место – 160 кг.
3. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10°С до+28°С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
4. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
8. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
9. Не допускается прямой контакт с водой.
10. Запрещается прыгать на кровати.

Правила ухода за тканевыми чехлами

1. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
4. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
6. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
7. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
8. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс из ткани.
9. В процессе эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстанавливаемого участка производится исключительно мягким теплом.
10. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
11. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
12. Налейте небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
13. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглащающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.