OGOGOHOME

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Кровать Softbay



Кровать Softbay Инструкция по сборке










Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование	Кол., шт
A	Стяжка кроватная 	x4
B	Винт М8х60 с прессшайбой 	x10
C	Винт М8х20 с потайной головкой 	x20
D	Винт М6х20 с потайной головкой 	x8

E	Болт M8x30 	x4
F	Гайка M8 	x4
G	Шайба 8 	x8
H	Опора центральная 	x2
I	Опора металлическая 	x2

Комплектовочная ведомость сборочных единиц

Изголовье  x1	Царга левая  x1	Царга правая  x1	Царга ножная  x1
Основание  x1	Чехол  x1	Опора  x2	

Кровать Softbay. Схема сборки 1

D	Винт M6x20 с пот. головкой  x8	I	Опора металлическая  x2



Кровать Softbay. Схема сборки 2

C	Винт M8x20 с пот. головкой  x4

Кровать Softbay. Схема сборки 3



C	Винт M8x20 с пот. головкой  x16
A	Стяжка кроватная  x4

Обратите внимание!
Угловые стяжки устанавливаются строго в соответствии с нумерацией, проставленной на стяжках и указанной на схеме сборки.

Кровать Softbay. Схема сборки 4

E	Болт M8x30  x4	F	Гайка M8  x4	G	Шайба 8  x8

Кровать Softbay. Схема сборки 5



Кровать Softbay. Схема сборки 6



B	Винт M8x60 с прессшайбой  x8

Кровать Softbay. Схема сборки 7

B	Винт M8x60 с прессшайбой  x2	H	Опора центральная  x2



Порядок установки чехла

Установить чехол в следующей последовательности:

- натянуть чехол на углы царг (не закрепляя чехол к контактным лентам)
- равномерно расправить чехол по всей поверхности царг
- равномерно закрепить чехол к контактным лентам на верхней и нижней поверхности царг не допуская появления морщин и замятостей.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Кровать должна использоваться с матрацем размерами 2000*1600мм.
2. Максимальная нагрузка на спальное место – 160 кг.
3. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10°С до+28°С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
4. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
8. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
9. Не допускается прямой контакт с водой.
10. Запрещается прыгать на кровати, вставать на основание ногами.

Правила ухода за тканевыми чехлами

1. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
4. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
6. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
7. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
8. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс из ткани.
9. В процессе эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстанавливаемого участка производится исключительно мягким теплом.
10. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).

11. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
12. Налейте небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
13. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглощающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок - 18 месяцев. Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.